
MS☑パウチ PTC 320 取扱説明書

●もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5~6
ご使用方法	6~7
きれいに仕上げるため	にはフ
切り忘れ防止&省エネ樹	幾能
で使用上の注意	7~8
お手入れ	8
消耗品について	
こんなときは	9
保証規定	10
製品仕様	




■このたびは、 **MS**_®**パウチ** をお買い上げいただきまして、まことにありがとう ございます。


MS_®**パウチ** は皆様に安心してご使用いただけますよう安全性を第一に設計し、 製作いたしております。なおご使用前には、この取扱説明書をよくお読みいた だきいつまでもご愛用くださいますようお願い申しあげます。また、この取扱 説明書は大切に保管してください。

内容物の確認

下記のとおり、製品本体および付属品が同梱されていることを確認してください。

•	製品本体	1	台
•	取扱説明書(保証書付き)	1	部
•	クリーニングペーパー	1	枚
•	〈MSパウチのご使用上のご注意〉チラシ	1	枚





安全上のご注意

この取扱説明書及び製品では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

魚警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

<u>(1)</u> 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



○ 注意事項を示します。

図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は規制、要請事項を示します。

図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け) が描かれています。

⚠警告

1.乳幼児・お子様はけがをするおそれがありますので近づけないでください。



内部にヒーターがあり、思わぬ事故のおそれがあります。

2. お子様だけで使わせたり幼児の手の届くところでは使わないでください。



やけど・感電・けがをするおそれがあります。

3.表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。 またタコ足配線をしないでください。



火災・感電のおそれがあります。

4.この機器を分解しないでください。

内部にはヒーターなどがあり、やけど、けがのおそれがあります。



⚠警告

5.電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、 重い物を乗せたり、引っぱったりしないでください。



電源コードをいため、火災・感電のおそれがあります。

6.万一、発熱したり、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。すぐに電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。その後販売会社(あるいは保守・サービス会社)にご連絡ください。



7.万一、異物<金属片、水、液体>が機器の内部に入った場合は、まず本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売会社(あるいは保守・サービス会社)にご連絡ください。



そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。

8. この機器を改造しないでください。 火災・感電のおそれがあります。





10. 投入口や排出口に絶対に手や棒などを入れないでください。 内部にヒーター、ローラーがあり、けがの原因となることがあります。



11. 髪の毛、ネクタイ、ネックレス、着衣のそで、ブレス レット、時計のチェーンなどを投入口にたらさないで ください。







引き込まれてけがの原因になることがあります。

注意

1. 本製品の上、及び下に熱に弱いものを置かないでください。 変色、破損のおそれがあります。



2. 本製品の掃除にベンジン、シンナーなどの可燃性溶剤や可燃性スプレーを使用しないでください。



後で電源を入れたときに引火するおそれがあるほか、本体の変色のおそれがあります。

3. ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。



落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

4. 冷暖房のそば、高温多湿な場所、ほこりの多い場所で使用しないでください。



火災・感電・故障の原因となることがあります。

5. 直射日光の当たる場所で使用しないでください。 火災・故障の原因となることがあります。



6. この機器を移動させる時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。



コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。



7. 作業が終了した時は、電源を切ってください。また、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。




火災の原因となることがあります。

8. 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持っておこなってください。



コードの断線による火災の原因となることがあります。





10. 本製品はパウチ以外の用途には使用しないでください。 事故のおそれがあります。



各部の名称とはたらき

図1.全体図





図2. 操作表示部



①投入口	フィルムをここから投入します。
②排出口	パウチしたフィルムがここから排出されます。
③速度設定推奨表	使用するフィルムに合わせて、パウチするときの速度設 定が5段階に表示されています。
④運転ランプ	電源スイッチをONにすると運転ランプが点灯します。
⑤READYランプ	フィルム投入可能な状態のときに点滅から点灯に変わります。
⑥速度設定表示	現在設定している速度設定の数字が点灯します。 速度設定は5→4→3→2→1→5の順に変わります。

⑦速度切替スイッチ	このスイッチで速度設定を5段階に変更出来ます。 このスイッチを押すと速度設定は5→4→3→2→1→5 の順に変わります。 (速度設定は速度設定推奨表をご参照下さい)なお投入 されるフィルムの材質、原稿の材質の違いによって仕上 がりが異なる場合があります。 その場合は設定速度を調整して下さい。
⑧逆転スイッチ	このスイッチを押している間、ローラーが逆転します。 フィルムがジャミングしたとき、斜めに誤挿入したとき などにご使用ください。
⑨電源スイッチ	電源をON・OFFします。 予熱中はローラーが逆転してフィルムの誤投入を防ぎま す。

ご使用方法

- 1. 平坦でぐらつかない場所に置いてください。
- 2.100 V のコンセントに電源プラグを完全に差込んでください。
- 3. 電源スイッチを【ON】して下さい。 赤色の運転ランプが点灯し、緑色のREADYランプが点滅します。
- 4. 約5分で予熱され、READYランプが点滅から点灯に変わります。
- 5. ご使用になる原稿、パウチ厚に合わせて【速度切替スイッチ】で速度設定してください。

速度設定は速度設定推奨表を参考ください。

速度設定推奨表

フィルム厚	100μ		150μ	
台紙	薄紙	厚紙	薄紙	厚紙
速度設定	5~4	4~3	3~2	2~1

※ 速度5:速い 速度1:遅い

台紙厚み(参考値)

薄紙 コピー用紙(0.09mm)

カタログ (0.1mm)

厚紙 はがき (0.2mm)

写真 (0.2~0.25mm)

- ※()内の数値はメーカーにより若干異なります。
- 6. パウチしたい原稿をはさんだパウチフィルムを投入口の中央からまっすぐに投入してください。

- 7. 連続してパウチするときは前に投入したフィルムが完全に排出口から排出されてから次のフィルムを投入してください。
- 8. 排出口からフィルムが排出されない場合、またパウチ加工を途中で中止したい場合は逆転スイッチを押してフィルムを投入口から取り出してください。
- 9. ご使用後は電源スイッチを「OFF」にしてください。

※ご注意

READYランプ点灯直後は「速度設定5」であっても速度3または4で動作する事があります。これはパウチ仕上りを最適にするための自動調節で故障ではありません。

きれいに仕上げるためには

速度レベルにより熱の加わる時間が変化し、仕上がりを調整出来ます。

- 1. フィルム厚:100 μ 、台紙:コピー用紙の場合は速度5~4でご使用ください。
- 2. フィルム厚:150 μ 、台紙:厚紙の場合は速度1~2でご使用ください。
- 3. 仕上がりが白っぽい(熱不足の)場合、速度レベルを少し下げてご使用ください。
- 4. 縦に波打ってしまう場合、速度レベルを少し下げてご使用ください。
- 5. 横に波打ってしまう場合、速度レベルを少し上げてご使用ください。
- 6. 厚めの原稿を連続してパウチする場合は間隔をおいて投入してください。

切り忘れ防止&省エネ機能

長時間 (60分以上) 使用されない場合には切り忘れ防止&省エネのため自動停止します。 (速度設定表示: 9、運転ランプ及びREADYランプ: 点滅) 再度使用する場合には電源スイッチを入れ直してください。

※使用場所の環境条件(室温、電圧等)によっては自動運転停止時間が変わる場合があります。

ご使用上の注意

- 1. 原稿に合った大きさのフィルムでパウチしてください。 カットしたフィルムの投入は故障の原因となります。
- 2. 必ずパウチフィルムはシールされた側(接合部)から投入してください。
- 3. 原稿はシール部分にあたるまで差し込んでください。
- 4. 片面のみのパウチは行わないで下さい。









- 5. パウチフィルムを斜めに投入しないでください。 フィルムが詰まりトラブルの原因となります。
- 6. 原稿サイズに対してフィルムのサイズが合っていない場合フィルムが 詰まりトラブルの原因となります。
- 7. 原稿をはさまないで、パウチフィルムだけで投入しないでください。
- 8. 貴重品・複製不可能なものはパウチしないでください。
- 9. インクジェットプリンターにより印刷された印刷物は十分に乾燥させ てからパウチしてください。
- 10.パウチフィルムと合わせて厚さが0.7mm以上になるものは投入しな いでください。
- 11.必ずMSパウチフィルムを使用してください。パウチフィルムの特性 が合わないとトラブルの原因となることがあります。
- 12.パウチ以外の用途に使用しないでください。

お手入れ

ローラーの掃除方法

- ●パウチ加工が終了しましたら、ローラーを清掃するために、同梱のクリーニングペ 一パーを投入口より入れてください。
- ●クリーニングペーパーに糊などの汚れがつかなくなるまでこの作業を数回繰返して ください。
- ●ローラーが汚れていますと、パウチフィルムが製品本体に巻き込まれる原因となり ますので、パウチ加工後は必ずクリーニングを行ってください。
- ●クリーニングペーパーが無いときは、厚手の紙を代用してください。ただし、印刷 や、特殊な処理をした紙は使用しないでください。

製品本体の掃除方法

(電源プラグを抜いてから、お手入れしてください)

- ●乾いたやわらかい布でふき取り、製品の汚れを落としてください。
- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に 浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取ってください。
- ●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類ではふかないでくだ さい。



消耗品について

消耗品については下記ホームページでご案内させて頂いております。 http://www.meikoshokai.co.jp/





こんなときは

不具合現象

原因・対策

電源が入らない ローラーが回らない

- 1. 電源プラグをコンセントに差込んでいますか? ⇒電源プラグをコンセントに差込んでください。
- 2. 運転ランプが点灯されていますか? ⇒電源スイッチをONしてください。

READYランプが 点灯しない

- 1. 予熱中ではありませんか?
- ⇒設定温度になるまで約5分かかります。
- 2. 室温が低い部屋、または電圧が低い場所で使用してい ませんか?
 - ⇒予熱時間は使用場所の環境条件により変化します。

フィルムが詰まる 気泡が発生する

- 1. 下記の原稿を使っていませんか?
 - 湿った紙
- 折れた紙
- カールした紙 凸凹のある紙
- ⇒きれいな紙を使用してください。
- 2. 紙以外の材質を投入していませんか?
 - 金属 • ガラス
- プラスチック
- ⇒紙以外投入しないでください。
- 3. 速度設定は適正ですか?
 - ⇒フィルムに合った速度設定で使用してください。

フィルム表面に筋状 の汚れが発生する

- 1. ローラーが汚れていませんか?
 - ⇒8ページ「ローラーの掃除方法」に従いローラーを 掃除してください。

運転ランプと READYランプが 同時に点滅

切り忘れ自動停止、又は製品の異常です。

速度設定表示

6:モーターの異常

8:ヒーターの異常

9:切り忘れ自動停止

再度電源スイッチを入れ直してください。

上記の対策を行っても不具合が解決しない場合は修理窓口までご連絡ください。 《修理窓口》明光フィールドサービス株式会社 TEL 03-5994-1611

保証規定

- 1. 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において故障した場合は、無料修理いたします。
- 2. 次のような場合は保証期間中でも有料修理となります。
 - (イ)使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (八) 火災、地震、水害、異常電圧、指定外の電源、その他、天災地変などによる 故障及び損傷。
 - (二) 保証書のご提示の無い場合。
 - (ホ) 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (へ) MSパウチフィルム以外のフィルム使用による故障。
- 3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- ◆修理、サービスのご用命のときは保証書をご提示ください。
- ◆ご使用の際は取扱説明書をよく読んでからお使いください。

製品仕様

	N40 11° ± ₹
商 品 名 · 型 式	MSパウチ
	PTC 320
大きさ (W×D×H) (mm)	535×185×110
投入口幅(mm)	320
最 大 パ ウ チ 厚(mm) (フィルム厚+原稿)	0.7
対 応 フィル ム 厚 (μm)	100 · 150
パウチ速度 (mm/min)	500~1,500 (50Hz/60Hz)
使用ローラー数	4
ウォームアップタイム(分)	約5分
重 量 (kg)	約6
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力(W)	200
最 大 電 流(A)	11